

# MANUEL D'UTILISATION

# GATEMAN V10 / V20



## **Généralités**

Contient un verrou GATEMAN (V10 ou V20), 4 badges (EA).

*Capacité* : jusque 20 badges (vendus séparément).

Fonctionne avec 4 piles 1,5V AA alcaline.

Durée de vie moyenne : 1,5 an pour 10 utilisations par jour en moyenne.

*Remarques* :

\*La durée de vie des batteries dépend de la température, du taux d'humidité, de la qualité des batteries utilisées et de la fréquence d'utilisation du verrou.

\*Assurez-vous que le produit que vous avez acheté est bien complet.

\*Les options disponibles pour ce produit dépendent du pays de votre revendeur.

## **Opérations de base**



**Afin de ne pas rester accidentellement coincé à l'extérieur, veuillez à réaliser ces différentes opérations en conservant la porte ouverte**

### **A- Enregistrement du badge**

*Au maximum 20 badges peuvent être enregistrés (4 quantités de base fournies avec la serrure et 16 quantités en option)*

- 1.Ouvrir le boîtier des piles.
- 2.Appuyer sur le bouton « I » (bouton d'enregistrement).
- 3.Placer le badge au niveau du capteur / vous pouvez enregistrer plusieurs badges en les passant les uns après les autres sur le capteur).

Si vous mettez plus de 7 secondes à enregistrer votre(vos) badge(s), il ne sera pas pris en compte. Il faudra renouveler l'opération.

- 4.Appuyer sur le bouton « I » pour terminer l'opération.

Le son "pi-bi-bing" indique que vous avez réussi l'opération avec succès.

### **B- Enregistrement du code de sécurité**

- 1.Ouvrir le boîtier des piles.
- 2.Appuyer sur le bouton « I » (bouton d'enregistrement).
- 3.Enregistrer votre code en tapant une fois le code choisi sur le clavier tactile. Pour activer le clavier poser la paume de la main sur le clavier tactile. Lorsque le clavier s'active il devient lumineux. Le code

choisi doit faire entre **4 et 12 chiffres** (attention vous ne pouvez pas utiliser les signes \* et # pour votre code de sécurité). Si vous voulez changer de code il suffit de refaire la manipulation avec un nouveau code. Le nouveau code efface automatiquement l'ancien code.

Si vous mettez plus de 7 secondes à enregistrer votre code, il ne sera pas pris en compte. Il faudra renouveler l'opération.

4.Appuyer sur le bouton « I » pour terminer l'opération

Le son "pi-bi-bing" indique que vous avez réussi l'opération avec succès.

#### **C- Verrouillage de la porte de l'extérieur**

Le capteur de verrouillage automatique détecte la fermeture de la porte dans les 5 secondes.

Sinon toucher le clavier tactile avec la paume.

#### **D- Déverrouillage de la porte de l'extérieur**

**Ouverture par badge** : poser le badge (préalablement enregistré) sur le capteur de badge

L'ouverture est confirmé par le son « Pi-bi-bing ».

**Ouverture par code de sécurité** : activer le clavier (avec la paume de la main), puis effectuer votre code puis \* ou réactiver la serrure en posant à nouveau la paume de la main sur le clavier tactile.

L'ouverture est confirmé par le son « pi-bi-bing ».

Attention le code doit avoir été enregistré au préalable.

Pour des raisons de sécurité si vous tapez 5 fois consécutives le mauvais code vous devrez attendre 3 minutes pour pouvoir réitérer l'opération.

#### **E- Verrouillage / déverrouillage de la porte de l'intérieur**

Appuyer sur le bouton OPEN/CLOSE

#### **F- Mode automatique / Mode manuel**

**\*Mode de verrouillage automatique :**

Ouvrir le boîtier des piles

Appuyer sur le petit bouton gris [A ,M ]

Vous êtes en mode automatique lorsque le bouton n'est pas enfoncé.

En mode automatique le capteur détecte automatiquement la fermeture de la porte et ainsi la verrouille dans les 5 secondes.

Le verrouillage est effectif lorsque vous entendez « di-di-ding »

**\*Mode de verrouillage manuel :**

Ouvrir le boîtier des piles

Appuyer sur le petit bouton gris [A ,M ]

Vous êtes en mode manuel lorsque le bouton est enfoncé.

En mode de verrouillage manuel vous devez poser votre main à plat sur le clavier tactile pour verrouiller la serrure.

Le verrouillage est effectif lorsque vous entendez « di-di-ding ».

#### **G- Volume**

Ouvrir le boîtier des piles

Choisir l'intensité sonore souhaitée (de 0 à 2)

0 = silencieux

1 = sonorité normale

2 = sonorité forte

#### **H- Verrouillage forcé**

De l'intérieur :

Utiliser la molette (côté « cadenas ouvert » le verrou est ouvert / côté « cadenas fermé » le verrou est verrouillé).

De l'extérieur :

*Badge* : poser le badge sur le capteur pendant 5 secondes

*ou*

*Code* : presser le bouton « # » pendant 3 secondes après avoir enregistré votre code.

#### **I- Désactiver l'alarme**

Poser le badge sur le capteur ou entrer le code de sécurité ou appuyer sur le bouton OPEN/CLOSE pendant 5 secondes.

#### **J- Batterie de secours**

Une pile de 9V peut être utilisée comme batterie de secours pour recharger la serrure le temps d'une ouverture.

Faite glisser le capot (sous le clavier tactile) : vous trouverez le point d'alimentation de secours pour la serrure. Vous placez la pile à cet endroit.

Attention = nous vous conseillons vivement de changer de piles immédiatement après avoir eu à réaliser cette opération.

#### **K- Réglage de l'alarme en mode manuel**

Dans le mode manuel, par défaut, l'alarme est désactivée. Cependant les utilisateurs peuvent l'activer au besoin.

*Mise en service de l'alarme* : Appuyer sur le bouton "M" puis sur "80" puis à nouveau sur "M"

*Suppression de l'alarme* : Appuyer sur le bouton "M" puis sur "80" puis à nouveau sur "M"